




A

Sitzhöhe

- ▶ Sitz tiefer einstellen:
 1. Sitz belasten.
 2. Hebel nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam).
 3. Hebel in der gewünschten Position nach unten drehen - die aktuelle Position wird arretiert.
- ▶ Sitz höher einstellen:
 1. Sitz entlasten.
 2. Hebel nach oben drücken (Sitz hebt sich langsam).


3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.



B

Rückstellkraft der Rückenlehne

- ▶ Durch Lösen der Schraube wird die Rückstellkraft der Rückenlehne verringert, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit geringerem Körpergewicht angepasst werden kann.
- ▶ Durch Anziehen der Schraube wird der Anlehndruck stärker eingestellt, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit höherem Körpergewicht angepasst werden kann.





C

Neigungswinkel der Rückenlehne und der Sitzfläche

- ▶ Verstellung des Sitz- und Rückenneigungswinkels:
 1. Durch Drehen des Hebels nach oben die Band-Mechanik einschalten. Bei nach oben gedrücktem Hebel kann die Neigung der Rückenlehne mit dem Sitz verstellt werden.
 2. Anlehnen, bis die gewünschte Neigung erreicht ist.
 3. Hebel nach unten drehen, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren.

WICHTIGER HINWEIS!!!

Die in den Produkten Profim eingesetzten Band-Mechanismen sind zusätzlich mit dem ANTI-SHOCK-System ausgestattet – nach Loslassen der Mechanik schnellte die Rückenlehne nicht zurück, sondern bleibt in der ursprünglichen Position. Die Band-Mechanik wird erst dann aktiv, wenn der Sitzende anlehnt.

